



# ELEKTRİK ÇAY MAKİNELERİ

## Kullanma Kılavuzu

**LÜTFEN..!**  
**ÇAY MAKİNESİNİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.**



ÜRETİM ADRESİ  
kiteli O.S.B. Atatürk Cad.  
Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 2  
kiteli Başakşehir/ STANBUL

Basım Tarihi: 01 Temmuz 2015

ONS KALIP MEKAN KİTAP VE MATBAA SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ

# Giri

**Tu ra** Çay Makinaları; kaliteli ve güvenli ürünlerini ekonomik fiyatlarda Türk insanının hizmetine sunmaya çalı an **ONS KALIP** in üretim konusundaki tecrübesinin ve teknolojiadaki geli melerin bir ürünüdür.

Modern tesislerimizde imal edilmi ve titiz kalite kontrolünden geçirilmi çay makinamızı en verimli ekilde kullanmanızda size yardımcı olmak için bu kılavuzu takdim ediyoruz.

**Tu ra** Çay Makinası'nı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okumanızı tavsiye ve rica ederiz.

**Tu ra** Çay Makinası'nı tercih etti iniz için te ekkür eder, iyi günlerde kullan-manızı dileriz.

## ÜSTÜN KAL TE

- Tasarımda Ba lar
- Üretimde Uygulanır
- Satı ta Anlatılır
- Kullanımda spatlanır

## Sunu

### **SAYIN YETK L ,**

\* Elinizdeki kullanma kılavuzunu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sa layınız.

\* Satın aldı nız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır. Elektrik in ba lantısı ehliyetli elemanlarca, kılavuzda açıklanan ekilde yapılmalıdır.

\* Tereddüt etti iniz ve anlayamadı nız hususlar için size en yakın Tu ra Makine yetkili servislerinden telefonla bilgi isteyiniz.

\* Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz.

### **NOT:**

Kullanma Kılavuzları birçok model için yapılır. Kullanma kılavuzunu okurken sizin cihazınızın detayları ile resimleri kar ıla tırarak okumanızı tavsiye ederiz.

Sonradan ba vuru kayna ı olarak kullanmak veya ba ka birine verecek olursanız, cihazın yeni sahibinin de gereken bilgileri alabilmesi için, tüm dökümanları itinayla saklayınız.

## Tanıtım ve Genel Özellikler

\* Gövde ve demlik grubu tamamen birinci kalite **AISI 304** kalite paslanmaz çelikten imal edilmi tir. Cihazın su ve dem haznelerini içinde bulunduran kısımdır. Kolay temizlenebilme özelli ine sahiptir.

\* Dem haznesi **AISI 304** kalite paslanmaz çelikten imal edilmi tir. Dem haznesi süzgecin içinden süzülen demi toplar.

\* Ayrılabilir süzgeç sayesinde çay tanecikleri ve tortuları süzülür, temiz ve berrak çay hazırlanmı olur.

\* Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı rahatlıkla gözlene-bilir.

\* Kullanımı kolay ve dayanıklı tahliye muslukları vardır. Su ve dem hazneleri ba ımsız olu dan istenilen koyulukta çay alınabilir.

\* Ta ıma kulpları paslanmaz çelikten ısı iletimini en aza indirecek ekilde dizayn edilmi tir. El yakmaz.




# Arıza Belirleme

TU RA Elektrikli Çay Makinasınız teknolojinin gerektirdi i yöntemlerle imal edilmekte ve titizlikle %100 kontrolden geçirilerek size ula maktadır. Buna ra men çalı tırılması sırasında sorunlarınız olursa a a idaki tabloya ba vurunuz.

PROBLEM	OLASI SEBEPLER	KONTROL ve DÜZELTME
Fi takılı, cihazınız çalı mıyor.	Priziniz arızalıdır.	- Prizinizi kontrol ettiriniz. - Servise ba vurunuz.
Cihazınız elektrik kaçırıyor.	Prizinizin toprak hattı ba lantısı yoktur.	Toprak hattı ba lantısı olan priz kullanınız.
Su ısınmıyor.	- Termostat dü mesi dü ük derecede ayarlanmı tır. - Su haznesinde yeterli su yoktur. - Priznin toprak hattı yoktur. - Sigorta atmı tır.	- Termostat dü mesini 110°C'ye getiriniz. - Yeterli su doldurunuz. - Prizinizi kontrol ettiriniz. - Sigortanızı kontrol ettiriniz. - Servise ba vurunuz.
Su az ısınıyor veya sürekli kaynıyor.	Su kazanı ve/veya rezistans kireçlenmi tır.	Kireç çözücü ilaç ile kazanı ve rezistansı temizleyiniz.
"SU YOK" ı ı ı yanıyor ve sesli ikaz veriyor.	- Su haznesinde yeterli su yoktur. - Rezistans kireçlenmi tır.	- Suyu bo altarak rezistansın kirecini temizleyiniz. - Rezistansın kireçlenme yok ise su haznesine su doldurunuz.
Musluktan çay ve su gelmiyor.	Dem haznesine veya su haznesine çay atılmı veya a ırı tozlu çay kullanılmı , musluk tıkanmı .	- Kuru çayı süzgece koyduktan sonra so uk suyun altına tutarak çay tozlarının giderilmesi gerekir. Aksi takdirde musluk tıkanır. - Servise ba vurun.
Musluk su damlatıyor.	Muslu un içinde tortu birikmi tır.	Muslu un kapak grubunu söküp temizleyiniz.

## Elektrik eması



Cihazı kullanmadan önce içine tımarın en doluluk 30 dakikaya kadar kaynatınız. Sıcak suyu dökererek içine çalkalayınız. Makinanızın en yüksekine ihtiyacınız olan suyu doldurunuz. Yine ihtiyacınız olan çay miktarını zahırlarak süzgecin içine doldurunuz. Fı i i taktınız ve termostat bu mesini 100-110°C'ye getiriniz. İhtiyacınız çalı tı ni dğsteren (sarı) lamba yanacak, yaklaşık 15-45 dakikaya sonra cihazınızın içindeki su kaynamaya başlayacaktır.

(K) Kaynama süresine cihazın kabızleştirme dğsterinde (i i )  
Su kaynadıktan sonra termostat bu mesini istediği lambası söndüğüye kadar devreye çevirerek söndü ü yerde bırakınız. Bölgeye cihazınızın içindeki su sıcaklığı 92-100°C'de kalmamasını sa lamı olacaksınız. Dem için gereken suyu süzgecin içine do alınız ve cihazın kapa nı kabıztırınız. 10-15 dakikaya sonra çayınız hazır demini alınız , servise hazırdır. Afiyetle içebilirsiniz.

## Cihazın Kurulumu

- \* Cihazınızın mutlaka topraklı prizle kullanınız.
- \* Cihazınızın içinde sıcak su varken kesinlikle tı marınız. Su dökmelerle size zarar verilebilir.
- \* Cihazınızın en dolulukta tahliye musluklarının kapaalı olmasını ve fı ini çekili olmasını dikket ediniz.
- \* Cihazınızın düz ve sa lam bir zemine yerle tirmeniz. A tı sarınlı ve titre mi olan yerlerde kullanılmamalıdır.
- \* Çay C' do lardan dem hazırlama dolubunması. Süzgecin içine koyunuz , aksi takdirde tahliye musluğu tıkanabilir veya su damlatılabilir.
- \* Cihazınızın temizlenmesi için tı ni çekili olmasını ve içinde kaynar su olmasını dikket ediniz.
- \* Cihazınızın kesinlikle akan suyun altında tutarak temizlemeyiniz.
- \* Makinanızın bu çay süzgecini temizleyen içi ve sert temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Nemli bir bez silmeniz yeterli olacaktır. Çıkması çay ve kireç lekeleri olursa bunları silmekle veya ilmomlu suyla istilim bir bezle silebilirsiniz.

## Cihazdaki Kireçlenmenin Giderilmesi

Kullanılan suyun kireç düzeye göre en az haftada bir kez cihaz kireç sökücü ile tımarınız. Kireçlenmemelidir.

- \* Cihazınızın fı ini çekin, içindeki süzgeci çıkarın, dem hazırladığınız dem, su hazırladığınız suyu do alınız ve muslukları kapaalı konuma getirin.
- \* Kullandığınız kireç sökücünün kılavuzunu okuyunuz. Cihazda çay tı marınızın R etazna sıcakken cihazın içine kireç sökücü koymayınız. Cihazda çay tı marınızın olu masına neden olur.
- \* Cihazın içinde kireç sökücü varken cihazı çalı tı marınız. Cihazda çay tı marınızın olu masına neden olur.
- \* Cihazın içine kireçlenen kısım ötecek miktarı kireç sökücüden dğkün, Kğpümme bitince (yaklaşık 10 dakika) defter kireç sökücünü ba ka bir kapa do alınız.
- \* Temizleme esnasında kireç sökücü ile ba ka bir kimyasal maddesi (tuzunu, çamaşır suyu vs.) ka tı marınız. Cihazda çay tı marınızın olu masına neden olur.
- \* Kireç sökücünü cihazınızın içinde 15 dakikadan fazla tutmayınız.
- \* Cihazınızın içindeki kireç sökücünü musluklardan do alınız.
- \* Cihazın içini do alınız.
- \* Cihazı suyla doluluk kaynatın ve suyu do alınız. Kesinlikle kaynatılan su ile çay demlemeyiniz.

**Kullanıcının cihazı yukarıda belirtilen talimatlara uyma süresinde ve ekilde temizlemesi durumunda cihazın ağızlık kısmı ve ağızlık kısmının temizlenmesi gerekir.**



# ÇAY OTOMATLARI

## GARANT BELGES



### Garanti ile İlgili Olarak MÜTERİNDEN KAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1 - Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2 - Tüketicilere teslimden sonra; yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3 - Voltaj düzensizliği veya fazlalığı, topraklama yapılmaması olması, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar,
- 4 - Yangın ve yıldırım düşmesi ile ilgili arızalar ve hasarlar,
- 5 - Tüketicilere teslimden sonra; arızalı parça veya mamüle müdahale etmek, tahrip edici sentetik, kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmâl, ehliyetsiz kişilerce kullanma ve diğer kullanım hataları, ürünün dış yüzeylerine gelebilecek hasarlar.

# GARANT ARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren ba lar ve ( K ) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla (OTUZ) i gündür. Bu süre, mala ili kin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı bayii, acentası, temsilcili i, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden ba lar. Malın arızasının 15 i günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve i çilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, i çilik masrafı, de i tirilen parça bedeli ya da ba ka herhangi ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın;
  - \* Tüketicie teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanmaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin a ılması,
  - \* Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilcili i, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadı nın belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz de i tirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı ındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü'ne ba vurabilir.

C NS : SANAY T P ÇAY OTOMATLARI  
MARKASI : TU RA

## MODELİ

### ÇAY OTOMATI

- |                          |        |                          |        |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | T 1030 | <input type="checkbox"/> | T 1160 |
| <input type="checkbox"/> | T 1050 | <input type="checkbox"/> | T 1250 |
| <input type="checkbox"/> | T 1080 | <input type="checkbox"/> | T 1350 |
| <input type="checkbox"/> | T 1120 | <input type="checkbox"/> | T 1500 |

SERİ NO.

SATICI FİRMANIN

Teslim Tarihi, Yeri

Fatura Tarihi, No.

Satıcı Firma Ünvanı

Adres

Tel./Fax

Ka e ve mza

ONS KALIP MEKAN K VE MATBAA SAN. T C. LTD. T .  
kitelli O.S.B. Atatürk Cad.Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 2  
kitelli Ba ak ehir/ STANBUL

Tel: (0212) 485 24 73 (4 hat) Fax: (0212) 485 24 77